



Hvis ingen start / stop
lus mellem kl. 12 og N
lus mellem kl. 11 og L

For at gøre batteri aktiv, flyttes jumper

AIRFLOW-CONTROL
FLOWVAGT
MONTAGEVEJLEDNING

Tegn. nr.:		LV 902-2
Målestok:	Ordre nr.:	Dato:
-	Udarb.:	11.02.98
	JS	15.01.03

LAB • VENT
CONTROLS



Adolph Meyers Vej 7 - DK 8000 Aarhus C
Tlf. +45 86289700 - E-mail: mail@lab-vent.dk