

Betjening af Energipanel LV 918-FUGA



Energipanelet viser det aktuelle forbrug i displayet. Ved at åbne og lukke stinkskaftet eller punktsugene hæves og sænkes forbruget.

Hvis forbruget overstiger det ønskede maksimum (setpunkt) gives alarm.

Luk stinkskaft eller punktsug så forbruget sænkes.

Hvis PIR sensoren i loftet ikke har registreret bevægelse i rummet i den indstillede tid, gives lydssignal 4 gange og der skrives "E" i displayet. Herefter slukkes lyset, punktsugene lukker og trykket i rummet reduceres.

Indstilling af setpunkt

Tryk 5 gange på lydknappen og vent

Displayet viser Code, tast op eller ned til den viser 0 og vent

Displayet viser Setp og derefter aktuel setpunkt f.eks. 50

Tast op eller ned til nyt setpunkt og vent

Displayet blinker og setpunktet er registreret.

Indstilling af tidsforsinkelse

Tryk 5 gange på lydknappen og vent

Displayet viser Code, tast op eller ned til der vises 6 og vent

Displayet viser PIR og derefter aktuel PIR tid f.eks. 3 = 3 minutter

Tast op eller ned til ny PIR tid og vent

Displayet blinker og ny PIR tid er registreret

For at vende retning op eller ned, hold knappen inde i 5 sekunder