



Hvis ingen start / stop
 lus mellem kl. 12 og N
 lus mellem kl. 11 og L

For at gøre batteri aktiv, flyttes jumper

AIRFLOW-CONTROL
 PUNKTSUG
 MONTAGEVEJLEDNING

Tegn. nr.:		LV 902-PG9
Målestok:	Ordre nr.:	Dato:
-	-	05.03.99
Udg. nr.:	JS	Rev. dato:
-	-	26.06.03

**LAB-VENT
 CONTROLS**



Adolph Meyers Vej 7 - DK 8000 Aarhus C
 Tlf. +45 86289700 - E-mail: mail@lab-vent.dk