



Potentialefri  
relæsignal

Start/Stop

L N  $\equiv$

220 V AC  
Forsyning

Hvis ingen start/stop  
lus mellem kl. 4 og L  
lus mellem kl. 5 og N

For at gøre batteri aktiv, flyttes jumper

PUNKTVAGT  
MED POTENTIALEFRI SIGNAL

Tegn. nr.:		LV 903
Målestok:	Ordre nr.:	Dato: 04.02.05
-	Udarb.:	Rev. dato:
	JS	

**LAB • VENT**  
**CONTROLS**



Adolph Meyers Vej 7 - DK 8000 Aarhus C  
Tlf. +45 86289700 - E-mail: mail@lab-vent.dk