

**Luftmængdeskema**

Type:	Spjæld:	Luftmængder:
Stinkskabe:		
Stinkskab	LV-VAV-200	80 – 800
Stinkskab	LV-VAV-250	80 – 1350
Stinkskab	LV-VAV-315	100 – 2500
LAF-Bænke	LV-ON/OFF-160	100 – 500
LAF-Bænke	LV-ON/OFF-200	100 – 800
Punktsug	LV-ON/OFF-100	50 – 200
Punktsug	LV-ON/OFF-125	100 – 300
Punktsug	LV-ON/OFF-160	100 – 500
Fast volustat	CAV-80	40 – 160
Fast volustat	CAV-100	100 – 300
Fast volustat	CAV-125	100 – 500
Fast volustat	CAV-160	200 – 900
Fast volustat	CAV-200	300 – 1300
Fast volustat	CAV-250	600 – 2000
Fast volustat	CAV-315	1000 – 3000
Rumsug	LVVU-125	100 – 300
Rumsug	LVVU-160	100 – 500
Rumsug	LVVU-200	100 – 800
Rumsug	LVVU-250	100 – 1350
Rumsug	LVVU-315	100 – 2500
Rumsug	LVVU-355	100 – 3500
Rumsug	LVVU-400	100 – 4000
Indblæsning	LVVI-125	100 – 300
Indblæsning	LVVI-160	100 – 500
Indblæsning	LVVI-200	100 – 800
Indblæsning	LVVI-250	100 – 1350
Indblæsning	LVVI-315	100 – 2500
Indblæsning	LVVI-355	100 – 3500
Indblæsning	LVVI-400	100 – 4000