

**Luftmængdeskema**

Type:	Spjæld:	Luftmængder:
Stinkskab	LVVU-200	25 – 800
Stinkskab	LVVU-250	50 – 1350
Stinkskab	LVVU-315	50 – 2500
Stinkskab	LVVU-400	100 – 4000
LAF-Bænke	LV-ON/OFF-160	0 – 500
LAF-Bænke	LV-ON/OFF-200	0 – 800
Punktsug	LV-ON/OFF-100	0 – 200
Punktsug	LV-ON/OFF-125	0 – 300
Punktsug	LV-ON/OFF-160	0 – 500
Punktsug	LV-ON/OFF-200	0 – 800
Punktsug	LV-ON/OFF-250	0 – 1350
Punktsug	LV-ON/OFF-315	0 – 2500
Punktsug	LV-ON/OFF-400	0 – 4000
Fast volustat	CAV-100	100 – 330
Fast volustat	CAV-125	160 – 575
Fast volustat	CAV-160	250 – 800
Fast volustat	CAV-200	330 – 1300
Fast volustat	CAV-250	450 – 1950
Fast volustat	CAV-315	700 – 2900
Fast volustat	CAV-400	1600 – 4800
Rumsug	LVVU-100	25 – 150
Rumsug	LVVU-125	25 – 225
Rumsug	LVVU-160	25 – 500
Rumsug	LVVU-200	25 – 800
Rumsug	LVVU-250	50 – 1350
Rumsug	LVVU-315	50 – 2500
Rumsug	LVVU-400	100 – 4000
Indblæsning	LVVI-100	25 – 150
Indblæsning	LVVI-125	25 – 225
Indblæsning	LVVI-160	25 – 500
Indblæsning	LVVI-200	25 – 800
Indblæsning	LVVI-250	50 – 1350
Indblæsning	LVVI-315	50 – 2500
Indblæsning	LVVI-400	100 – 4000